

Практическая инструкция на русском языке

GoDEX ZX1200i+ ZX1300i+ / ZX1600i+

Материал этикетки, подготовка рулона, настройки печати и первичная проверка подачи. Для моделей: **ZX1200i+, ZX1300i+, ZX1600i+**.

Самостоятельная памятка компании Грейс Трейд. Это **не полный перевод и не официальное руководство производителя**. Ремонт, прошивка и настройка специальных опций в неё не входят.

Порядок работы

- Уточните модель и способ печати.
- Проверьте этикетку, подложку, втулку и диаметр рулона.
- Настройте материал и размер в своей программе.
- Проверьте подачу и небольшой пробный тираж.

Этикетки под вашу задачу

Грейс Трейд производит и поставяет чистые самоклеящиеся этикетки. Материал, клей, размер и намотку согласуем под оборудование и условия использования.

[Перейти на сайт Грейс Трейд](#)

Редакция GRACE 1.0 от 18.10.2026. Перед настройкой сравните модель, разрешение и ревизию своего принтера с указанными источниками.

Материал и параметры рулона

Не заменяйте обозначение с «+» на обычное i или Pro при поиске поддержки. Варианты с ножом и отделителем требуют отдельной проверки длины, зазора и материала. Формат PDF из общей серии не подтверждает все установленные опции.

Способ печати	Прямая термо- и термотрансферная печать
Разрешение	ZX1200i+ - 203; ZX1300i+ - 300; ZX1600i+ - 600 dpi
Ширина изображения	Стандартно 104 мм; расширенные пределы - по точной модели
Лента с подложкой	20-118 мм при отрыве; до 117 мм с ножом
Рулон и втулка	До 203,2 мм; втулка 38,1-76,2 мм
Риббон	До 450 м; ширина 30-110 мм; втулка 25,4 мм

Для прямой термопечати рассматривают ЭКО и ТОП. Для термотрансферного режима - ПЛГ или белый ПП с подходящим риббоном. Сначала проверьте, какой режим поддерживает именно ваш аппарат.

Размер этикетки, ширина всей ленты и область печати - разные величины. Число этикеток не определяет наружный диаметр рулона без толщины, шага и втулки.

Значения - справочные пределы выбранных источников. Они не подтверждают испытание конкретного рулона GRACE на вашем аппарате. Неизвестные параметры нужно уточнить, а не назначать по похожей модели.

Подготовьте принтер и рулон

Сохраните рабочие параметры. Запишите текущий размер, тип датчика и способ печати. Если принтер обслуживает рабочую систему, согласуйте остановку и изменения с ответственным сотрудником.

Остановите печать. Перед механической загрузкой выключите принтер и отключите питание. Не касайтесь горячей печатающей головки; дайте ей остыть. Не вмешивайтесь в отрезчик и движущиеся узлы.

Проверьте рулон. Убедитесь, что втулка садится на держатель, рулон свободно вращается, а края ленты не повреждены. Используйте только предусмотренные адаптеры и внешний держатель.

Заправьте материал по схеме своей модели. Расположение рулона, сторона печати и путь вокруг направляющих должны соответствовать заводскому руководству. Направляющие удерживают ленту ровно, но не пережимают её.

Проверьте режим. Для прямой термопечати нужен термочувствительный материал без риббона. Для термотрансферного режима установите подходящую красящую ленту по схеме своего аппарата. Закройте крышку перед запуском.

Нужен другой размер или материал?

Передайте Грейс Трейд модель принтера и параметры рабочего рулона. Проверим возможность изготовления и согласуем условия заказа. Печать на этикетках выполняет клиент.

[Перейти на сайт Грейс Трейд](#)

Настройки на компьютере

Драйвер и подключение. Выберите точную модель, ревизию, разрешение головки и ОС на сайте изготовителя. Согласуйте изменения рабочего компьютера с ответственным сотрудником; драйвер и программа печати этикеток - разные компоненты.

Размер макета. Создайте формат в миллиметрах. Укажите ширину поперёк ленты и высоту вдоль подачи; отдельно задайте предусмотренный программой зазор. Не вводите ширину подложки вместо размера вырубленной этикетки.

Масштаб и ориентация. Начните с печати без автоматического вписывания в лист, с масштабом 100%. Проверьте поворот макета, поля и ограничение области изображения. Настройки приложения могут отличаться от настроек драйвера.

Тип материала. Для отдельных этикеток с промежутками выберите зазор; для носителя с чёрной меткой - соответствующий датчик. Непрерывную ленту не используйте как универсальную настройку для вырубленных этикеток.

Калибровка. Сначала выберите фактический датчик: зазор, чёрная метка или непрерывный материал. После загрузки используйте процедуру из руководства своего исполнения. Универсальные сочетания кнопок и перепрошивка здесь не предлагаются.

Пробный запуск. Сначала проверьте небольшой тираж. Не задавайте максимальную температуру и скорость как универсальные значения. Если меняете настройки, меняйте по одному параметру и оценивайте результат.

Не устанавливайте случайные прошивки, не отключайте защиту компьютера и не запускайте команды другой модели. При ошибке датчика после правильной загрузки обратитесь к сервису.

Проверка и частые неполадки

Этикетки выходят пустыми. Сначала проверьте материал и способ печати, сторону печати, наличие риббона в термотрансферном режиме. Затем проверьте, что задание направлено на нужный принтер. Не повышайте нагрев вслепую.

Принтер пропускает этикетки. Проверьте тип датчика, размер и зазор в настройках, положение ленты и отсутствие загрязнений. Используйте штатную калибровку своей модели. Не меняйте прошивку как первый шаг.

Изображение смещено или обрезано. Сверьте размер макета, ориентацию, масштаб и область печати. Проверьте положение этикетки на подложке. Допустимая ширина ленты не равна ширине изображения.

Печать бледная или смазывается. Проверьте сочетание материала и риббона, если он нужен, состояние головки и валов. Чистку проводите только способом и средством из руководства производителя, на остывшем отключённом аппарате.

Появилась полоса, замятие или ошибка. Остановите задание. Не используйте нож или металлический предмет у печатающей головки. При повреждении, запахе перегрева, повреждённом кабеле или повторной ошибке прекратите работу и обратитесь к сервису.

Data Matrix. При мелком коде на ZX1600i+ проверьте, что программа выводит макет под 600 dpi, а не растягивает изображение от 203 dpi. Для серии на высокой скорости отдельно оцените перенос краски и стабильность подачи на пробном тираже.

Считывание сканером не равно проверке класса качества. Требования сверяют по своей товарной группе. Название принтера и dpi не гарантируют соответствие готового кода.

Источники и заказ этикеток

Откройте [актуальную страницу](#) этой модели на сайте [GRACE](#). Там сохранены ссылки на документы и драйверы, языки, редакции и ограничения доступа.

[GoDEX: брошюра ZX1000i+](#)

Английский · 09.08.2024 · копия заводского документа

[GoDEX: официальный каталог драйверов](#)

Официальный каталог · английский

[GoDEX: официальный каталог руководств](#)

Официальный каталог · английский

Названия принтеров используются для идентификации. GRACE не заявляет партнёрства с изготовителем. Памятка помогает подготовить расходники и проверить настройки, но не заменяет заводские правила безопасности, обслуживания и гарантии.

Грейс Трейд - чистые этикетки для бизнеса

Укажите модель и разрешение, размер этикетки, ширину подложки, втулку, диаметр рулона и количество. Материал, клей, намотку и стоимость подтвердит менеджер.

[Перейти на сайт Грейс Трейд](#)

ЭКО - жёлтая подложка; ТОП - жёлтая или голубая, морозостойкий ТОП - голубая; ПЛГ - жёлтая; белый ПП - белая. Цвет подложки не подтверждает свойства клея.

Документ подготовлен Грейс Трейд на русском языке. Мы поставляем чистые этикетки и не оказываем услугу печати на них. Проверка источников: 18.10.2026.